

PARTS LIST FOR UA GROUP 系列圖 1/17

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г. Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru


A

B

C

D

E



PARTS LIST FOR UA GROUP 系列圖 2/17


Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г. Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru

UA130-A1(UF916)

A

B


C



UA130-A2(UF916 TRIMMER)

D

E



PARTS LIST


FOR

UB

GROUP

系列圖

3/17



FOR ALL UF916/UF926

★USE FOR UF916/UF916 TRIMMER

□USE FOR UF926/UF926 TRIMMER

www.promelectroavtomat.ru

93.12.21

A

B


C

D

F



PARTS LIST FOR UD GROUP 系列圖 5/17



FOR ALL UF916/UF926

☆USE FOR UF916/UF916 TRIMMER
 ΔUSE FOR UF926/UF926 TRIMMER

www.promelectroavtomat.ru

94.01.24

PARTS LIST FOR UE GROUP 系列圖 6/17


A

B


C

D

E



PARTS LIST FOR UF GROUP 系列圖 8/17



FOR ALL UF916/UF926

★USE FOR UF916/UF916TRIMMER

□USE FOR UF926

★USE FOR UF926/UF926TRIMMER

△USE FOR UF926 TRIMMER

93.12.21

PARTS LIST

FOR

UG

GROUP

系列圖

9/17


A

B

C

D

E



FOR UF926/UF926 TRIMMER

FOR ALL UF916/UF926

★USE FOR UF916/UF926

△USE FOR UF926

□USE FOR UF916 TRIMMER/UF926 TRIMMER

*USE FOR UF926 TRIMMER

93.12.21

PARTS LIST FOR UJ GROUP 系列圖 10/17

A


B

C

D



E

RJ01-A



LM20-A

LM24-E



PARTS LIST FOR UL GROUP 系列圖 11/17

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г. Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru


A

B

C

D

E



FOR ALL UF916/UF926

★USE FOR UF926/UF926 TRIMMER

www.promelectroavtomat.ru

93.12.21

PARTS LIST FOR UM GROUP 系列圖



A

B

C

D

E



1 FOR UF916 TRIMMER / UF926 TRIMMER

3

4

5

PARTS LIST

FOR UM GROUP

系列圖

Данная информация для
Вас предоставлена
ООО "ШВЕЙПРОМКОМПЛЕКТ"
т/ф (499) 2592598 г. Москва
www.shveiprom.com
2592598@mail.ru


A

B

C

D


E



PARTS LIST FOR THREAD STAND GROUP 系列圖 17/17

PY11-3


PY11-2




FOR ALL UF916/UF926

PARTS LIST FOR UY GROUP 系列圖 14/17

A

MY09
六角扳手

1.5

KY10
六角扳手


2

MY10
六角扳手


2.5

MY11
六角扳手

3





MY12
六角扳手

4



KY11
六角扳手

5





B

MY13
一字扳手KY17
一字扳手KY16
一字扳手KY18
夾子YM11(☆△)
調整扳手





C

YM103*2
緩衝墊YM102*2
緩衝墊KZ03*1
乾燥劑G310*3
梭子DP17#23
針MY01
防塵罩

D

KY03
油壺LY05*2
後扭YM04*2
後扭座LY02
支撐架BY19
開口扳手LY21-A
油罐

E

KY26F
配件袋UY109
說明書UY110(☆)
零件圖UY111(△)
零件圖

PARTS LIST FOR UY GROUP 系列圖 15/17


A

B

C

D

E



PARTS LIST FOR UY GROUP

系列圖 16/17

