
296-FA21


296 13 016 0
998 89 013 0
992 01 508 5
296 13 014 4
296 13 014 3
296 13 013 0
992 01 508 5
296 13 012 0
992 01 368 0
296 098 0
196 029 0
196 029 4
992 00 720 0
196 056 0
992 01 429 0
196 020 0
296 023 0
992 00 116 0
296 097 0
196 115 0
196 114 0
030 031 0
196 027 0
196 026 0
053 025 0
296 071 0
296 132 0
296 131 0
296 125 0
992 01 491 0
296 130 0
296 114 0
296 112 0
296 136 0
296 116 0
296 115 0
296 115 4
296 117 0
998 82 023 0
296 121 0
296 118 0
998 91 014 0
296 120 0
296 139 4
296 139 0
296 140 0
996 02 127 0
296 008 0
296 005 0
296 005 4
296 012 0
296 014 0
996 23 023 0
296 10 012 0
992 00 859 0
296 10 011 0
296 004 0
296 004 4
296 069 0
296 049 0
996 23 068 0
296 008 0
996 02 127 0
992 01 858 0
296 068 0
992 01 449 5
296 104 0
296 067 0
296 007 0
996 06 017 0
296 101 0
296 065 3
296 13 020 3
994 49 115 0
296 13 025 0
994 38 084 0
296 13 021 0
993 91 104 0
994 38 085 0
296 13 022 3
296 13 016 0
998 89 013 0
296 13 018 3
296 13 018 4
994 38 084 0
994 33 086 0
296 13 024 0
893 52 072 0
296 17 011 3
296 17 014 0
296 17 014 4
296 17 016 0
296 17 017 0
998 68 029 0
296 17 015 0
893 03 765 5
296 17 018 0
296 17 003 0
296 17 007 3
992 00 348 5
296 17 001 0
296 17 001 4
296 17 013 0
893 06 672 5
893 06 673 5
057 247 0
999 23 801 1
296 17 002 0
296 17 009 0
893 06 714 5
296 17 010 0
893 06 716 5
296 17 008 0
296 17 004 0
296 17 005 2
296 17 006 0
296 17 004 4
993 52 096 0
196 294 0
196 285 0
199 274 0
199 272 3
992 01 057 0
992 00 248 5
016 144 0
296 37 015 4
296 37 015 0
994 05 040 5
083 308 0
083 300 0
993 34 058 5
096 11 100 4
096 301 0
083 304 0
083 303 0
993 34 058 5
992 00 244 0
081 130 0
990 82 002 8
994 05 038 5
994 05 036 6
083 305 0
083 305 4
993 06 716 6
296 400 0
990 82 002 8
990 81 003 5
296 25 003 0
296 25 002 0
990 81 003 7
134 Cf
992 01 944 0
992 00 422 0
296 212 3
091 213 0
992 01 243 0
053 254 0
296 209 0
296 210 0
296 210 4
296 15 001 0
053 035 0
296 208 0
994 38 107 0
994 38 069 0
296 16 093 0
296 16 094 0
992 01 813 0
992 01 243 0
066 100 0
296 16 029 0
296 16 024 0
296 16 030 0
998 86 027 0
170 16 001 0
170 16 001 4
992 01 511 0
296 16 089 3
296 16 083 0
993 06 713 5
296 16 088 0
996 01 084 0
296 16 084 0
296 16 086 0
990 81 002 7
296 16 085 0
296 16 108 0
990 81 002 9
100 01 030 0
990 84 000 2
992 00 422 0
992 01 984 5
296 16 087 0
296 16 082 0
296 16 082 4
196 325 3
296 16 096 0
893 06 716 5
296 13 023 0
993 13 046 0
296 16 031 0
296 16 092 4
296 16 092 0
992 01 485 0
992 01 383 5
296 16 097 0
992 01 944 0
061 056 0
990 81 003 8
990 41 010 6
296 401 0
990 81 006 3
SH. 4 02 296-E30
adler
296-FA21
Gebrauchsanleitung
196 047 0
296 050 0
196 112 0
296 033 0
296 035 0
992 00 186 0
992 00 216 0
296 051 0
996 07 008
992 00 835 0
992 00 289 0
196 062 0
196 060 0
196 059 0
196 067 0
992 00 329 0
296 064 0
992 00 399 0
296 13 011 0
196 063 0
196 070 3
992 00 978 0
196 080 4
095 042 0
196 049 0
196 019 0
296 017 0
296 034 0
296 016 3
196 049 0
994 38 022 5
296 048 0
296 047 0
296 028 0
296 029 0
097 335 0
196 043 0
196 043 4
296 041 0
196 044 0
196 042 0
992 00 281 0
992 01 727 0
296 031 0
992 00 032 5
992 00 329 0
296 040 0
196 038 0
095 402 0
992 00 005 5
296 12 005 0
296 12 001 3
296 12 001 4
296 12 004 0
296 039 0
134 Cf
196 112 0
992 00 431 5
196 002 0
296 030 0
992 01 758 0
994 38 043 0
992 01 243 0
993 91 126 0
296 045 3
296 045 4
992 00 290 0
196 101 0
296 032 0
992 00 674 5
992 01 757 5
296 149 0
196 148 0
196 155 0
992 00 996 0
296 147 0
196 162 0
196 162 4
992 00 117 0
037 098 0
296 009 0
992 00 216 0
296 17 014 4
296 17 007 3
196 033 0
992 00 348 5
296 001 0
196 022 0
992 01 393 5
992 02 230 0
296 018 0
296 152 0
296 154 3
992 01 265 8
296 196 0
296 146 0
992 01 791 0
296 16 023 0
992 00 243 0
171 14 001 0
196 151 0
196 150 0
992 00 243 0
994 38 125 0
196 190 0
196 189 0
081 139 0
998 85 026 0
196 178 0
196 185 0
196 191 0
296 12 011 0
992 00 262
196 283 0
996 06 020 0
296 113 0
296 111 0
992 00 209 0
087 907 0
296 099 0
992 00 388 5
992 12 299 0
992 00 388 5
296 35 003 0
992 01 728 0
993 71 031 0
296 35 004 0
069 013 0
992 00 735 0
069 012 0
992 00 735 0
990 12 011 3
096 015 0
096 015 4
992 01 955 0
993 91 180 0
994 30 195 0
993 91 187 0
296 16 108 0
296 16 044 0
296 218 0
296 144 4
296 033 2
894 04 149 0
996 07 007 0
992 07 012 8
296 16 019 0
296 16 015 0
992 01 374 0
296 16 021 0
016 331 0
296 145 01
296 144 0
998 88 110 0
296 16 016 0
993 06 715 0
296 16 039 3
296 16 039 4
993 06 715 0
992 00 981 0
296 247 0
061 056 0
096 15 241 3
992 00 992 0
096 15 282 0
992 00 993 0
992 00 106 0
096 15 277 0
170 16 009 0
992 01 812 0
893 06 734 5
996 08 865 0
170 16 013 0
196 049 0
170 16 012 3
994 05 036 7
993 34 056 5
996 01 085 0
999 23 801 1
893 02 121 0
998 68 029 0
296 35 024 0
296 35 024 4
296 35 045 3
999 23 806 1
296 35 026 0
992 01 812 0
096 291 0
296 35 027 3
196 197 0
992 00 188 0
196 170 0
992 01 351 0
196 262 0
992 01 510 0
992 01 353 0
N
N
N
N
893 06 820 0
296 35 032 0
893 06 674 8
296 35 048 0
893 06 010 0
296 35 022 0
296 35 022 4
296 16 011 4
296 16 011 0
296 16 013 0
296 16 018 0
296 16 108 0
993 91 084 0
296 16 017 0
296 16 020 0
196 188 0
992 00 720 0
196 199 0
296 15 004 0
196 184 0
996 38 022 0
993 06 713 0
993 19 036 0
296 35 042 0
296 35 044 0
893 06 716 5
296 35 043 0
893 06 672 5
296 15 002 3
998 85 115 0
992 00 433 5
992 01 998 0
296 35 023 0
992 01 506 0
096 15 284 0
170 16 008 0
296 35 031 0
992 00 433 5
296 35 033 0
992 01 511 0
993 91 081 0
296 16 038 0
999 23 258 1
998 85 115 0
992 01 981 0
296 16 057 4
994 05 036 0
993 06 676 0
170 15 016 0
196 198 0
992 01 243 0
196 193 0
096 14 195 0
992 00 244 0
296 194 0
296 16 034 0
998 87 017 0
196 195 0
296 211 3
196 850 0
990 84 000 1
096 15 278 4
296 15 283 4
296 15 281 4
Archiv-Expl.

Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung	
016 144 0	Kniehebel-Platte	E10	196 285 0	Zapfenschraube	D9	296 400 0	Ölbadfüllung	F10	296 17 004 0	Spulenrad	C10	992 00 674 5	Bef.-Schraube	F4	996 06 010 0	Kugel	J5								
016 331 0	Scheibe	H2	196 294 0	Führungsbuchse	C9	296 401 0	Öleinfülltrichter	L11	296 17 004 4	Spulenrad kpl.	D10	992 00 720 0	Bef.-Schraube	J6,	996 06 017 0	Kugel	C3								
			196 325 3	Scharnier	J12				296 17 005 2	Ring	D10			B4	996 06 020 0	Kugel	D8								
030 031 0	Scheibe	B4	196 850 0	Ölfängerblech	M6	096 11 100 4	Garnständer kpl.	D12	296 17 006 0	Scheibe	D10	992 00 735 0	Führungsschraube	F8	996 07 007 0	Sicherung	H2								
037 098 0	Feder	G4	199 272 3	Kniehebel-Kupplungs-Kloben komplett	D9	096 14 195 0	Stellring	L7	296 17 007 3	Armdeckel kpl.	D6,	992 00 835 0	Bef.-Schraube	D3	996 07 008 0	Sicherung	D3								
053 025 0	Feder	B4				096 15 241 3	Scharnier kpl.	K2			B9	992 00 859 0	Bef.-Schraube	C6	996 08 865 0	Rillenkugellager	L3								
053 035 0	Unterlegscheibe	J8				096 15 277 0	Feder	K3	296 17 008 0	Auslösekloben	C9	992 00 978 0	Bef.-Schraube	G1	996 23 023 0	Pendelkugellager	C6								
053 254 0	Sicherung	H8	199 274 0	Kniehebel-Stange	D9	096 15 282 0	Spannungsfeder	K2	296 17 009 0	Blattfeder	C10	992 00 981 0	Bef.-Schraube	J3	996 23 068 0	Pendelkugellager	C5								
						096 15 284 0	Fadenschutzblech	L4	296 17 010 0	Bolzen	C9	992 00 992 0	Anschlagschraube	K2	996 38 022 0	Simmering	K5								
061 056 0	Spule	K3							296 17 011 3	Auslösehebel	B9	992 00 993 0	Regulierschraube	K2	998 68 029 0	Spannring	A10,								
		L10	296 001 0	Arm	E6	100 01 030 0	Gummiunterlage	J12	296 17 013 0	Bolzen	C9	992 00 996 0	Bef.-Schraube	F4			L2								
			296 004 0	Armwelle	C5				296 17 011 3	Auslösehebel	B9	992 01 057 0	Bef.-Schraube	D9	998 82 023 0	Greifring	C7								
066 100 0	Stellring	K8	296 004 4	Armwelle kpl.	C5	170 15 016 0	Antriebswelle	L6	296 17 013 0	Bolzen	C9	992 01 243 0	Setzschraube	E4,	998 85 026 0	Dichtung	H6								
067 247 0	Federhaken	C9	296 005 0	Lagergehäuse	C6	170 16 001 0	Exzenter	K8	296 17 014 0	Bolzen	A10			L6	998 85 115 0	Dichtung	K5,								
067 907 0	Flansch	D8	296 005 4	Lagergehäuse komplett	C6	170 16 001 4	Exzenter kpl.	L8	296 17 014 4	Spuler-Fadenspannung kpl.	D5,	992 01 265 8	Bef.-Schraube	G6			L5								
069 012 0	Riemenschutz-Unterteil	F8	296 007 0	Lagergehäuse	C3	170 16 008 0	Hubkurbel	L4			A10	992 01 351 0	Bef.-Schraube	H3	998 86 027 0	Rundschnurring	K8								
						170 16 009 0	Hubgelenk	K3	296 17 015 0	Buchse	A10	992 01 353 0	Bef.-Schraube	J4	998 87 017 0	Seegerring	L8								
069 013 0	Riemenschutz-Oberteil	E8	296 008 0	Anlagering	C5, B8	170 16 012 3	Schraube	L3	296 17 016 0	Spannhülse	A10	992 01 368 0	Auslösstift	A4	998 88 110 0	Scheibe	J2								
						170 16 013 0	Exzenterbuchse	L3	296 17 017 0	Feder	A10	992 01 374 0	Bef.-Schraube	J2	998 89 013 0	Sicherungs-scheibe	A2								
			296 009 0	Wälzlager-Schutzgehäuse		171 14 001 0	Grundplatten-Tragschraube	H5	296 17 018 0	Zugfeder	B10	992 01 383 5	Mutter	L10												
081 130 0	Garnständer-Fuß	F11							296 25 002 0	Oberteilstütze	G10	992 01 393 5	Mutter	E6	998 91 014 0	Sprengring	C7								
081 139 0	Scheibe	H6	296 012 0	Wälzlager-Schutzgehäuse	C6	296 10 011 0	Armwellen-stützenstift	C6	296 25 003 0	Unterlegscheibe	G10	992 01 429 0	Bef.-Schraube	B2												
083 300 0	Fadenleiter	C12							296 35 003 0	Handrad	E8	992 01 449 5	Mutter	C3	999 23 258 1	Nadellager	L5								
083 303 0	Stift	D12	296 014 0	Konushülse	C6	296 10 012 0	Befestigungs-Stift	C6	296 35 004 0	Halter	E8	992 01 485 0	Schraube	L10	999 23 801 1	Nadellager	L2,								
083 304 0	Teller	D12	296 016 3	Fadenhebel	E3				296 35 021 0	Lagerflansch	J5	992 01 491 0	Bef.-Schraube	A7			B10								
083 305 0	Garnrollen-Arm	F12	296 017 0	Kurbel	E3	296 12 001 3	Nadelstange	G2	296 35 022 0	Lagertrommel	J5	992 01 506 0	Bef.-Schraube	K4	999 23 806 1	Nadellager	M2								
083 305 4	Garnrollen-Arm komplett	F12	296 018 0	Regulierbügel	E6	296 12 001 4	Nadelstange komplett	G2	296 35 022 4	Lagertrommel komplett	J5	992 01 508 5	Halsschraube	A3	134 Cf	Nadel	G2, G12								
			296 023 0	Drehfeder	C2							992 01 510 0	Bef.-Schraube	J4												
			296 028 0	Abstandsdraht	E3	296 12 004 0	Stopfen	G2	296 35 023 0	Lagerring	K4	992 01 511 0	Schraube	L4,												
083 308 0	Unterlegscheibe	B12	296 029 0	Docht	F3	296 12 005 0	Fadenführungs-öse	G2	296 35 024 0	Antriebsrad	M2			L8	SH. 4 02 296-D30	Serviceheft	K12								
									296 35 024 4	Antriebsrad kpl.	M2	992 01 555 0	Bef.-Schraube	G7												
091 213 0	Zahnformriemen	H8	296 030 0	Fadenhebelschutz	E4				296 35 025 0	Drehfeder	M2	992 01 727 0	Mutter	F 3												
			296 031 0	Halteblech	F3	296 12 011 0	Federring	D7	296 35 026 0	Bolzen	L5	992 01 728 0	Bef.-Schraube	E8												
095 042 0	Fingerschutz	H1	296 032 0	Doppelfaden-führung	F4	296 13 011 0	Führung	F1	296 35 027 3	Winkelhebel	M5	992 01 757 5	Schwerspannstift	F4												
095 402 0	Fadenführungs-öse	G2				296 13 012 0	Zugfeder	B2	296 35 031 0	Gewindesegment	L5	992 01 758 0	Madenschraube	E 4												
			296 033 0	Öldocht	D2	296 13 013 0	Lasche	A3	296 35 032 0	Fadenziehmesser	J4	992 01 791 0	Bef.-Schraube	G4												
096 015 0	Riemenschutz-Halter	F7	296 033 2	Docht	H3	296 13 014 3	Winkelhebel	A3	296 35 033 0	Steuerkurve	L4	992 01 812 0	Schraube	L3,												
			296 034 0	Lenkerbolzen	E3	296 13 014 4	Winkelhebel komplett	A3	296 35 042 0	Gegenmesser	K5			M5												
096 015 4	Riemenschutz komplett	G7	296 035 0	Stellring	D3				296 35 043 0	Führungsblech	L5	992 01 813 0	Schraube	K8												
			296 039 0	Buchse	G2	296 13 016 0	Tragschraube	A2	296 35 044 0	Tragplatte	K5	992 01 858 0	Zylinderstift	C3												
096 291 0	Drehfeder	M5	296 040 0	Führung	F3	296 13 018 3	Winkelhebel	A9	296 35 048 0	Anschlag	J5	992 01 944 0	Bef.-Schräube	G9,												
096 301 0	Stange	D12	296 041 0	Gleitstein	F3	296 13 018 4	Winkelhebel komplett	A9	296 37 015 0	Gummipolster	F10			L10												
			296 045 3	Armwellen-Kurbel	E4				296 37 015 4	Kniehebel kpl.	E10	992 01 981 0	Schraube	J7, K7												
097 335 0	Bef.-Schraube	F4				296 13 020 3	Druckstange	A8																		
196 002 0	Kopfdeckel	E4	296 045 4	Armwellen-Kurbel kpl.	E4	296 13 021 0	Lüfterhebel	C8	893 02 121 0	Stift	L2	992 01 984 5	Schraube	J11												
196 019 0	Bef.-Schraube	E2				296 13 022 3	Mitnehmer	C8	893 03 765 5	Bef.-Schraube	B10	992 01 998 0	Bef.-Schraube	K4												
196 020 0	Hebel	B2	296 047 0	Dichtring	E3	296 13 023 0	Federbügel	K10	893 04 149 0	Schraube	H2	992 02 230 0	Bef.-Mutter	F5												
196 022 0	Dreiloch-Fadenführung	E6	296 048 0	Anlaufscheibe	E3	296 13 024 0	Gelenkhebel	A9	893 06 672 5	Schraube	C9, L5	992 02 012 8	Sicherungsring	J2												
			296 049 0	Gegengewicht	C5	296 13 025 0	Zugfeder	B8				992 12 299 0	Schlußschraube	D8												
196 026 0	Mutter	B4	296 050 0	Öldocht	C2	296 15 001 0	Lager	H8	893 06 673 5	Schraube	C9															
196 027 0	Hülse	B4	296 051 0	Scheibe	D3	296 15 002 3	Greiferwelle	K6	893 06 674 5	Schraube	J5	993 06 056 5	Mutter	L4												
196 029 0	Stellbuchse	B4	296 064 0	Kloben	E1	296 15 004 0	Buchse	K6	893 06 714 5	Schraube	C10	993 06 676 0	Schraube	L7												
196 029 4	Fadenspannung komplett	B4	296 065 3	Ventilgehäuse	C4	296 15 281 4	Greifer kpl.	K1	893 06 716 5	Schraube	C9, K10	993 06 713 0	Schraube	K5												
			296 067 0	Regulierschraube	C3	296 15 283 4	Spulengehäuse-Winkel kpl.	K1				993 06 713 5	Schraube	H11												
196 033 0	Fadenführungs-stift	D6	296 068 0	Dichtscheibe	C3				893 06 734 5	Bef.-Schraube	L3	993 06 715 0	Schraube	J2, J3												
			296 069 0	Ölfilz	C5	296 16 011 0	Vorschubwelle	J4	893 06 820 0	Schraube	J4															
196 038 0	Buchse	G2	296 071 0	Ölschlauch	B6	296 16 011 4	Vorschubwelle komplett	H4	893 52 072 0	Schraube	A9	993 06 716 6	Bef.-Schraube	F12												
196 042 0	Kloben	F3	296 097 0	Dichtscheibe	B4							993 13 046 0	Splint	K10												
196 043 0	Nadelstangen-Gelenk	F3	296 098 0	Rundschnurring	A4	296 16 013 0	Docht	J4	990 12 011 3	Keilriemen	F8	993 19 036 0	Scheibe	K5												
			296 099 0	Federscheibe	D8	296 16 015 0	Stellring	J2	990 41 010 6	Lochbürste	L11	993 34 058 5	Mutter	D11,												
196 043 4	Nadelstangen-Gelenk, kpl.	F3	296 101 0	Öldocht	C3	296 16 016 0	Docht	J2	990 81 002 7	kl. Schrauben-zieher	H11			E12												
			296 104 0	Rundschnurring	C3	296 16 017 0	Buchse	J7				993 52 096 0	Bef.-Schraube	D10												
196 044 0	Buchse	F3	296 111 0	Verschlußscheibe	D8	296 16 018 0	Buchse	J5	990 81 002 9	gr. Schrauben-zieher	J11	993 71 031 0	Niet	E8												
196 047 0	Feder	C2	296 112 0	Docht	B7	296 16 019 0	Buchse	J2				993 91 081 0	Hubkurbel	L4												
196 049 0	Nadellager	E2, E3, L3	296 113 0	Korkring	D8	296 16 020 0	Stopfen	J7	990 81 003 5	Vorreiber	F10	993 91 084 0	Schraube	J6												
			296 114 0	Drosselring	B7	296 16 021 0	Docht	H2	990 81 003 7	Flügelmutter	H10	993 91 104 0	Schraube	C8												
			296 115 0	Ölfallrohr	C7	296 16 023 0	Ölfangblech	G4	990 81 003 8	Zubehörkasten	M10	993 91 126 0	Schraube	E4												
			296 067 0	Reguliersschraube	C3	296 16 024 0	Stichsteller-Welle	K8	990 81 006 3	Schutzhaube	K12	993 91 180 0	Bef.-Schraube	G7												
			296 115 4	Ölfallrohr kpl.	C7				990 82 002 8	Bef.-Schraube	F10, G12	993 91 187 0	Bef.-Schraube	G7												
196 056 0	Mitnehmer-Bolzen	B2	296 116 0	Schlauchnippel	B7																					
196 059 0	Innenfeder	E1	296 117 0	Schlauchnippel	C7	296 16 029 0	Buchse	K8	990 84 000 1	Bef.-Stift	M6	994 05 036 0	Mutter	K8, J8												
196 060 0	Bolzen	E1	296 118 0	Hohlschraube	C7	296 16 030 0	Buchse	K8	990 84 000 2	Bef.-Stift	J12															
196 062 0	Hülse	D1	296 120 0	Scheibe	C7	296 16 031 0	Feder	K10				994 05 036 6	Mutter	F12												
196 063 0	Buchse	F1	296 121 0	Ölschlauch	C7	296 16 034 0	Ring	L8	992 00 005 5	Nadelbef.-Schraube	G3	994 05 036 7	Scheibe	L4												
196 067 0	Feder	E1	296 125 0	Dichtung	A7	296 16 038 0	Buchse	L5				994 05 038 5	Mutter	F12												
196 070 3	Stoffdrückerstange	G1	296 130 0	Öl-Steigrohr	B7	296 16 039 3	Transporteur-balken	K2	992 00 032 5	Bef.-Schraube	F3	994 05 040 5	Mutter	B12												
			296 131 0	Öleinfüllschraube	A7				992 00 106 0	Bef.-Schraube	K2	994 30 195 0	Kerbstift	G7												
196 080 4	Gelenkgabelfuß komplett	G1	296 132 0	Öl-Kontroll-fenster	A7	296 16 039 4	Transporteur-balken kpl.	K2	992 00 111 0	Bef.-Schraube	B3	994 33 086 0	Kerbnagel	A9												
									992 00 117 0	Bef.-Schraube	G4	994 38 022 5	Schwerspannstift	E3												
196 101 0	Dichtung	F4	296 136 0	Ölrohr	B7	296 16 044 0	Träger	H2	992 00 186 0	Bef.-Schraube	D3	994 38 043 0	Schwerspannstift	E4												
196 111 0	Ring	J5	296 139 0	Rücksaugleitung	B5	296 16 057 4	Kurbel kpl.	K7	992 00 188 0	Schraube	H3	994 38 069 0	Stift	J8												
196 112 0	Verschlußstopfen	D2, D4	296 139 4	Rücksaugleitung komplett	B5	296 16 082 0	Stichsteller-Hebel	K11	992 00 216 0	Bef.-Schraube	D3, D5	994 38 084 0	Spannhülse	A9, B8												
196 114 0	Bolzen	B14	296 140 0	Docht	B5	296 16 082 4	Stichsteller-Hebel kpl.	K11	992 00 243 0	Scharnier-schraube	H4, H6	994 38 085 0	Spannhülse	C8												
196 115 0	Anzugsfeder	B14	296 144 0	Nippel	J3							994 38 107 0	Spannhülse	J8												
196 148 0	Unterlegscheibe	F4	296 144 4	Nippel kpl.	H3	296 16 083 0	Griff	H10	992 00 244 0	Schraube	L7, F11	994 38 120 0	Schwerspannstift	H6												
196 150 0	Ölablaßschraube	H5	296 145 0	Ölschlauch	J3	296 16 084 0	Einstellhebel	H10				994 49 115 0	Niet	B8												
196 151 0	Dichtung	H5	296 146 0	Grundplatte	G4	296 16 085 0	Gelenkbolzen	J11	992 00 248 5	Bef.-Schraube	E10															
196 155 0	Dichtung	F4	296 147 0	Stichplatte	F4	296 16 086 0	Stellschraube	H11	992 00 262 0	Bef.-Schraube	D8	996 01 084 0	Sicherung	H10												
196 162 0	Schieber	F4	296 149 0	Ölbehälter-Deckel	F4	296 16 087 0	Buchse	J11	992 00 281 0	Klemmschraube	F3	996 01 085 0	Sicherung	L2, M4												
196 162 4	Schieber kpl.	F4				296 16 088 0	Dämpfstück	H10	992 00 289 0	Bef.-Schraube	D4															
196 170 0	Anschlag	H3	296 151 0	Stichplatte	F4	296 16 089 3	Stichsteller-Rändelkopf	H10	992 00 290 0	Bef.-Schraube	E4	996 02 127 0	Sicherungsring	C5, B6												
196 178 0	Ölregulier-schraube	J6	296 152 0	Ölstandsanzeige	F6				992 00 329 0	Bef.-Schraube	F3, E4															
			296 154 3	Entlüftungsrohr	G5	296 16 092 0	Stichsteller-Kurbel	L10																		
196 184 0	Dichtungsklappe	K5	296 194 0	Buchse	L8				992 00 348 5	Bef.-Schraube	B9, D6															
196 186 0	Buchse	H5	296 196 0	Ölfangblech	G6	296 16 092 4	Stichsteller-Kurbel kpl.	L10																		
196 187 0	Dichtungs-röhrchen	J5	296 208 0	Lager	J8				992 00 388 5	Bef.-Schraube	E8															
			296 209 0	Achse	H8	296 16 093 0	Kontakthebel	J8	992 00 399 0	Bef.-Schraube	F1															
196 188 0	Dichtungs-scheibe	J6	296 210 0	Spannrolle	H8	296 16 094 0	Drehfeder	J8	992 00 422 0	Bef.-Schraube	H9, K10															
			296 210 4	Spannrolle kpl.	H8	296 16 096 0	Anschlag	K10			J11															
196 189 0	Feder	H6	296 211 3	Zahnformriemen-rad, unten	L9	296 16 097 0	Stift	L10	992 00 431 5	Bef.-Schraube	D4															
196 190 0	Greifring	H6				296 16 108 0	Stopfen	J6, H2, J11	992 00 433 5	Bef.-Schraube	L5															
196 191 0	Dichtungs-scheibe	J5	296 212 3	Zahnformriemen-rad, oben	G8																					
196 193 0	Buchse	L7	296 218 0	Bolzen	H3	296 17 001 0	Spulerbock	B9																		
196 195 0	Dichtring	L9	296 247 0	Transporteur	J3	296 17 001 4	Spuler kpl.	B9																		
196 197 0	Spulengehäuse-Halter	H3				296 17 002 0	Arm	C10																		
						296 17 003 0	Spulerwelle	B10																		
196 198 0	Stirnrad	L6																								
196 199 0	Stirnrad	J6																								
196 262 0	Dichtung	J4																								
196 283 0	Federraste	D8																								