

961-16-2/0

961-16-1/0

Typenschlüssel:

Model code:

Code du type:

Clave de tipos:

z.B. 961-16-1/0

Hauptklasse:

Main Class:

Classe principale:

Clase principal:

Typ:

Variant:

Variante:

Einsatz:

Application:

Domaine d'emploi:

Aplicación:

Zum Nähen gerader Nähte max. Ein-
spannlänge 1300 mm.

For sewing straight seams max. ten-
sioning length 1300 mm.

Pour piqûres droites longueur de pi-
quage max. 1300 mm.

Para coser costuras rectilíneas longi-
tud máxima 1300 mm.

1

Zum Nähen gerader Nähte max. Ein-
spannlänge 2600 mm.

For sewing straight seams max. ten-
sioning length 2600 mm.

Pour piqûres droites longueur de pi-
quage max. 2600 mm.

Para coser costuras rectilíneas longi-
tud máxima 2600 mm.

2

elektrischer

Anschluß:

3x380 V, 50 Hz, mit Mp = 0

Electrical

connectors:

3x220 V, 50 Hz, o.Mp = 2

Connections

électriques:

3x400-440 V, 50 Hz, o.Mp = 3


3x190-240 V, 60 Hz, o.Mp = 4

3x190-240 V, 50 Hz, o.Mp = 5

Datos

eléctricos:

3x346 V, 50 Hz, o.Mp = 6



Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Archiv-Expl.

Kochs Adler Aktiengesellschaft

Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1

Telefon: (0521) 2097-1


Telex: 932759 adlr d

Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL 961-16- /4-Okt. 1982

Reihenfolge und Aufteilung der Bildtafeln
 Sequence and breakdown of the illustrations
 Suite et division des illustrations



KL:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
961-16-1	✗	✗	✗	—	✗	✗	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗	
961-16-2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

- 1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.
- 1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.
- 2.1 N = nicht als Einzelteil lieferbar
Mg = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr. angeben
V = veralteter Fertigungsstand
- 2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilleiste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

- 3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.
- 3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.
- 3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.
- 3.4 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand $1\text{K}\Omega$ 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.
5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

- 1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.
- 1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.
- 2.1 N = not available as separate part
Mg = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
V = obsolete state of construction

- 2.3 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

3. Electrical parts

- 3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.
- 3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.
- 3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.
- 3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor $1\text{K}\Omega$ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.
5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

- 1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:
- 1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.
- 2.1 N = non livrable comme pièce individuelle
MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme
V = ancien état de construction
- 2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.
3. Pièces de la partie électrique
- 3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.
- 3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.
- 3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.
- 3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance $1\text{K}\Omega$ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.
5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.


INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO


1. informaciones generales


- 1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.
- 1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la línea de trazos y puntos.
- 2.1 N = No se entrega como pieza individual
MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma
V = Estado de fabricación anticuado
- 2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.


3. Piezas del sistema eléctrico


- 3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.
- 3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.
- 3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.
- 3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia $1\text{K}\Omega$ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.
5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.














Ersatzteilleiste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
KL.961-16-2		170 11 028 3 HALTER	1K4	296 00 049 3 GEGENGEWICHT	1D6	370 14 037 0 GRUNDPLATTE	1H8	396 14 005 0 DICHTSCHEIBE	1G6	961 35 051 0 PLATTE	11L8
		170 11 030 3 STELLKLEMME	1H4	296 00 050 0 DOCHT	1F2	370 14 046 3 FUELLSTUECK	1G5	396 31 008 0 STOPFEN	1E2,1F2	961 35 115 0 PLATTE	11C6
025 10 008 3 STELLRING	2F5,4E4	170 11 031 0 STELLWINKEL	1J5	296 00 071 0 OELSCHLAUCH	1B7	370 14 046 4 ABDECKPLATTE	1H5	396 31 009 0 OELSCHLAUCH	1E3	961 35 217 0 TRAGBLECH	12C11
026 10 005 0 BUCHSE	9H4,9H5	170 11 033 0 VERSCHLUSSKLOTZ	1K6	296 00 101 0 OELDOCHT	1D5	370 15 001 0 SCHEIBE	1K6	419 15 092 0 SCHEIBE	7D12,8D9,8D12	961 35 234 3 HALTER	3J11
030 00 031 0 SCHEIBE	1G10	170 11 033 4 VERSCHLUSSKLOTZ	1K6	296 00 112 0 OELDOCHT	1B9	370 15 010 0 ZAHNFORMRIEMEN	6D3	489 00 281 0 SCHEIBE	2K3,2L2	961 40 005 0 BOLZEN	7H3,7H6,8H3,8H6
053 00 035 0 SCHEIBE	1J10,1K11,7J5,8J5	170 11 034 0 BLATTFEDER	1L7	296 00 114 0 DROSSELRING	1B9	370 15 013 4 LAGERBUCHSE	1J7	699 97 910 0 SCHLAUCH 2,5LWX1	1B5,1G4,6C7	961 40 007 3 LAGERARM	7H6,8J2,8H6
064 00 178 0 ZUGSTANGENBOLZEN	11L5	170 11 035 0 RASTBOLZEN	1K6	296 00 115 0 OELFALLROHR	1C8	370 15 015 0 BUCHSE	1J4			961 40 008 0 BOLZEN	7H1,7H5,7J2,8H1,8H5
067 00 907 0 FLANSCH	1E9	170 11 036 0 FADENGABEL	1J6	296 00 116 0 SCHLAUCHNIPPEL	1B8,1C8	370 15 016 3 NADELSCHUTZ	1H2	699 97 910 4 SCHLAUCH 5LWX1	1E7	961 40 009 0 ROLLE	7H1,7J5,8H1,8J5
067 12 113 0 SCHEIBE	1O88	170 11 037 0 GEGENHALTER	1J6	296 00 118 0 HOHLSCHRAUBE	1C8	370 15 020 3 KURBELW.LAGER	1L5	699 97 910 6 SCHLAUCH 4LWX1	6A7,11K3	961 40 018 0 EXZENTRERBOLZEN	7G11,8G12
068 00 746 0 SCHEIBE	6H6,7K10,8K10	170 11 038 0 SPANNUNGSFEDER	1F7	296 00 120 0 SCHEIBE KUPFER	1C8	370 15 020 4 KURBELLEWELLENLAGER	1K5	699 99 152 1 KT.SCHUTZ SW	11L4	961 40 020 3 HEBEL KPL.	7J12,8J12
069 35 039 0 ZUGFEDER	2L3	170 12 004 3 NADELSTG.KLOBEN	1F3	296 00 121 0 OELSCHLAUCH	1C8	370 15 023 3 GURTRAD	1L5,1L8	699 98 910 5 SCHLAUCH 9LWX3	11L3	961 40 022 0 RAD 6H10,7H4,7H11,8H12,8H4	
077 11 023 0 ZENTRIERSTUECK	12F6	170 14 004 0 ABDECKBLECH	1H7	296 00 125 0 DICHTSCHEIBE	1A8	370 15 058 0 GREIFER	1L4,12F2	801 12 006 0 GELENKBOLZEN	1O88,10F3	961 40 023 0 BOLZEN	7H2,7J5,8H2,8J5
077 11 025 0 ABSCHL.STUECK	12D7	170 14 005 0 ABDECKPLATTE	1H5	296 00 130 0 OELSTEIGROHR	1A8	370 20 012 0 STICHPLATTE	1G2	801 15 002 0 OELFANGBLECH	1H6	961 40 026 0 PLATTE 6H7,7H3,7H6,8H3,8H6	
077 11 027 0 OESE	12J6	170 14 005 4 ABDECKPLATTE	1H5	296 00 131 3 OELLEINFUEHLSCHRAUBE	1A8	370 22 089 0 BOLZEN	1H2	801 40 063 0 DISTANZBUCHSE	2C5	961 40 027 0 FEDER 7F4,7H3,7H6,8F4,8H3,	
077 11 036 0 FADENFUEHRUNG	12J6	170 14 006 3 HALTEBLECH	1G5	296 00 131 4 OELLEINFUEHLSCHRAUBE	1A8	370 35 140 0 MESSERFUEHRUNG	6E6	801 48 036 0 WINKEL	12H11		8H6
077 11 036 4 FADENFUEHRUNG	12J6	170 14 007 0 GELENKSTIFT	1G5	296 00 136 0 OELROHR HI.	1B8	370 35 142 3 MESSERTRAEGER	6E6	801 48 037 3 SCHUTZHAUBE	12J11	961 40 028 0 BOLZEN	6H8
077 11 037 0 SPANNSTUECK	12H6	170 14 008 0 BLATTFEDER	1G5	296 00 152 0 OELSTANDSANZEIGER	1H6	370 35 147 0 FEDER	6E6	801 48 037 4 SCHUTZHAUBE	12K11	961 40 029 0 GLEITSCHUH	6H7
077 11 038 0 SPANNSCHRAUBE	12B6,12H6	170 15 002 3 ZAHNRIEMENRAD	1K8	296 00 154 3 LUEFTUNGROHR	1J7	370 35 149 0 HALTER	6F7	802 41 019 0 DRUCKFEDER	5H3	961 40 030 0 BOLZEN	6H9
077 11 039 0 SPANNBUCHSE	12B6,12H6	170 15 004 0 WELLE	1K7	296 00 194 0 BUCHSE	1M10	370 35 153 4 KETTENFADENTRENNER	6E6	893 02 195 0 ZYL.STIFT M6X40	2E11,2F5,4E10,4F4	961 40 032 3 LAGERARM	6G9
077 11 040 0 VERBINDUNGROHR	12B6,12H6	170 15 005 0 LAGERBUCHSE	1J7	296 00 208 3 SPANNROLLENLAGER	1J12	370 35 163 0 GABEL	11B4	893 03 047 9 SENKSCHR. M2X12	6E7,11C4	961 40 035 0 RAD 2J1,6G6,7L10,8L10	
077 11 041 0 SPANNTEIL	12B6,12E7	170 15 006 0 SCHEIBE	1K7	296 00 209 0 SPANNROLLENACHSE	1K10	381 10 043 0 OELBLASZSCHRAUBE	1K2	893 03 724 6 SENKSCHR. M3X6	1H7	961 40 036 3 ZAHNRAD	5F4,6F3
077 11 042 0 KNEBEL	12E7	170 15 007 3 FADENGEGER	1K5	296 00 210 0 SPANNROLLE	1K10	381 11 002 0 FADENFUEHR.PLATTE	1F9	893 06 654 7 ZYL.SCHR. M2,6X6	1K6	961 40 037 0 RAD 2K3,6C6,6L4	
077 15 027 3 STELLRING	10A2,10G3,10G9,10G10	170 15 013 4 KURBEL	1L5	296 00 210 4 SPANNROLLE	1K10	381 11 004 3 RAENDELMUTTER	1G10	893 06 672 6 ZYL.SCHR. M3X4	1G6,6G7,1H3	961 40 040 0 ZAHNRIEMEN	7K12
		170 15 018 0 ZAHNFORMRIEMEN	1L8	296 00 211 3 ZAHNRIEMENRAD	1L11	381 11 018 0 FADENSP.FEDER	1G9	893 06 674 7 ZYL.SCHR. M3X6	1H1	961 40 041 0 ZAHNRIEMEN	2C6,8K11
081 00 118 0 SPANN.SCHEIBE	1F7	170 15 023 4 SCHWINGE	1L2	296 00 212 3 ZAHNRIEMENRAD	1E11	382 16 002 0 SCHEIBE	6L5	893 06 675 7 ZYL.SCHR. M3X8	1J1	961 40 042 0 STREBE 2B3,2C8,4B4,4C5,4C7	
083 00 308 0 SCHEIBE	2J1	170 15 027 0 STAUBDECKEL	1K4	296 10 011 3 BEFEST.SCHRAUBE	1C7	396 10 002 0 KOPFDECKEL	1E5	893 06 714 7 ZYL.SCHR. M4X6	1K4		
091 00 213 0 ZAHNFORMRIEMEN	1J10	170 15 028 0 GREIFERGEHAEUSE	1J4	296 10 012 0 ARMWELLENSTUETZE	1C7	396 10 002 3 KOPFDECKEL	1E5	893 06 717 7 ZYL.SCHR. M4X12	1K7	961 40 044 3 STUETZE 2B3,2C9,4C8	
096 14 195 3 STELLRING	1M9	170 15 028 4 GREIFERGEHAEUSE	1J4	296 12 005 0 FADENOESE	1G3	396 10 003 0 DICHTUNG	1F5	893 06 734 6 ZYL.SCHR. M5X6	1G8	961 40 046 0 FUEHRUNGSLEISTE 2C6,4C5	
097 00 335 0 LI.ZYL.SCHRAUBE	1G4	170 15 029 0 LAGERSCHILD	1K4	296 13 012 0 ZUGFEDER	6G9	396 10 006 3 HANDRAD	1E9	893 08 556 0 HALBRD.SCHR. M3X10	1L2,1L5	961 40 047 3 ANSCHLAG 2C7,4C6	
099 00 297 4 KALTLICHTLEUCHTE	11G8	170 15 031 3 GEH.DECKEL	1J1	296 15 001 0 LAGER	1K11	396 10 023 3 VERSCHLUSSSCHEIBE	1E8	893 23 050 8 FEDERSCHEIBE A10	5F1,5H7	961 40 049 0 LAGERBOCK 7B7,7C2,8C2,8C6,8C10	
099 00 312 0 LEUCHTSTOFFLAMPE	11G8	170 15 033 0 GEH.DECKEL	1J2	296 16 012 0 STOPFEN	1F2	396 10 055 0 LAGERGEHAEUSE	1D8	893 23 087 8 FEDERSCHEIBE B6	2K10,4K9,9M8		
100 03 015 0 GEWINDEENSAT 2C9,2E7,2E10,2G10,3B11,4C8,4E6,4E9,4G6,7C2,7C8,7L12,8C2,8C6,8L12,10C5,10H6		170 15 036 0 FADENABWEISBLECH	1H2	296 16 020 0 STOPFEN	1H8	396 10 059 4 OELFALLROHR	1C8			961 40 050 0 KLOBEN 7C2,7C8,8C2,8C6,8C8	
		170 15 040 0 DICHTUNG	1J2	296 31 097 0 OELSCHLAUCH	1C7	396 10 091 3 VENTILGEHAEUSE	1B5	893 52 093 0 GEW.STIFT M4X4	1E7,1H6,6B5	961 40 054 3 VERBINDUNG 2E7,2G7,2J7,4E5	
		170 16 006 0 HALTEBLECH	1F8	296 31 098 0 STOPFEN	1B6	396 10 091 4 VENTILGEHAEUSE	1B5		6D5		4G4,4J7
		171 14 001 0 SCHRAUBE	1J6	296 33 025 0 OELDOCHT	1G5	396 10 094 0 REGULIERSCHRAUBE	1C5	893 52 105 0 GEW.STIFT M5X6	1D6,1E2	961 40 055 0 VERBINDUNG 2G7	
164 11 102 0 FADENSPANN.FEDER	1G10	196 00 019 0 VERSCHL.SCHRAUBE	1E4	296 34 041 0 RING	12J3	396 11 019 4 GARNSTAENDER	12G6	893 52 117 0 GEW.STIFT M6X10	5G3	961 40 058 0 SCHALTLEISTE 11D6	
168 16 019 0 BLATTFEDER	13J5,13J8	196 00 022 0 FADENFUEHRUNG	1F7	296 35 006 0 BLATTFEDER	11B3	396 11 101 0 TRAEGER	12G6	893 97 098 7 FL.KOPFSCHR. M4X8	2C5,6E7	961 40 059 0 SCHALTLEISTE 4C8,11F6	
170 11 001 0 SPANNUNGSBLECH	1F6	196 00 043 0 NADELSTG.GELENK	1F4	300 27 703 0 BUCHSE	6D4	396 11 101 4 GARNSTAENDER	12G6	894 02 099 0 ZAPFENSCHRAUBE M4X6	10F8		
170 11 001 4 SPANNUNGSBLECH	1F6	196 00 043 3 NADELSTG.GELENK	1F4	302 03 030 0 GEWINDEENSAT	13D2,13D6,13D9,13E11	396 11 102 3 FADENLEITARM	12D6	894 45 041 8 FAECHERSCHRAUBE A10,5	2J8,4J2,4J7	961 40 061 3 SEITENTEIL 2G5	
170 11 002 0 FUEHRG.DRAHT	1F7	196 00 044 0 BUCHSE	1F4			396 11 103 0 FADENOESE	12D6			961 40 062 3 SEITENTEIL 2H10,4G4,4H9	
170 11 004 0 FADENGEGER	1G3	196 00 047 0 FEDER	1E2	370 10 001 0 ARM	1E6	396 11 104 0 GARNROLLENTUELLER	12F6	904 02 009 0 STELLSCHRAUBE 2J5,2J10,2M1	4J4,4J9,9L8	961 40 063 0 PLATTE 2A9,4A8	
170 11 005 0 SCHUTZBUEGEL	1F6	196 00 049 0 NADELLAGER	1E4	370 10 002 0 ARMDECKEL	1D6	396 11 105 0 GARNROLLENSTIFT	12F6			961 40 064 0 SCHEIBE 6H10,7H4,7H11,8G12,8H4	
170 11 007 0 FUEHRUNGSBLECH	1F6	196 00 067 0 FEDER	6D6	370 11 001 0 FADENFUEHRUNG	1D7	396 11 106 3 GARNST.ROHR	12G7	904 02 010 0 STANDROHRTUELLER	2K5,2K9,2M10,4K4,4K9,4L7,9L8		
170 11 008 0 TRAGSCHRAUBE	1F8	196 00 112 0 VERSCHLUSSSTOPFEN	1E3,1E6	370 11 006 0 REGULIERBUEGEL	1E6	396 11 107 0 GARNST.ROHR	12D7			961 40 065 0 BOLZEN 6J11	
170 11 012 0 SCHEIBE	11F1	196 00 150 0 OELBLASZSCHRAUBE	1J7	370 11 007 0 KLEMMSCHEIBE	1E6	396 12 007 3 ARMWELLENKURBEL	1F5	915 03 008 0 DISTANZSTUECK	7D11,8D9,8D11	961 40 066 0 PLATTE 7M11,8M11	
170 11 013 0 SPANNUNGSPLATTE	1F8	196 00 193 0 BUCHSE	1L9	370 11 010 4 FADENFUEHRUNG	1J5	396 12 017 0 FADENHEBELKURBEL	1E4			961 40 067 3 LAGERBOCK 7K12,8K12	
170 11 013 4 SPANNUNGSPLATTE	1F8	220 00 305 0 LUEFTERHEBELSTIFT	6D5,6K9	370 11 011 0 DREHFFEDER	1K4	396 12 030 0 VENTILKOEPPER	1E3			961 40 068 0 BOLZEN 7K11,8K11	
170 11 014 0 BOLZEN	1G8,1G9	296 00 004 0 ARMWELLE	1D7	370 11 017 3 LEITBLECH	1H8	396 12 030 4 VENTILKOEPPER	1E3	917 03 046 0 WINKEL	11J1	961 40 069 0 LEISTE 4D7	
170 11 015 0 FADENFUEHRUNG.PLATTE	1G8	296 00 004 4 ARMWELLE	1D7	370 11 017 4 LEITBLECH	1H8	396 12 035 0 SCHRAUBE	1E2	955 35 008 0 GEWINDEENSAT	7E4,8E4	961 40 070 0 KLEMMSTUECK 2C7,4C6	
170 11 019 0 DRAHTBUEGEL	1H8	296 00 007 0 LAGERGEHAEUSE	1D5	370 12 001 0 NADELSTG.FUEHRUNG	1G5	396 12 039 0 BUCHSE	1E2	961 01 009 0 FUELLSTUECK	2E7	961 40 071 0 PLATTE 6J3	
170 11 020 0 DREHFFEDER	1G7	296 00 008 0 ANLAGERING	1C8,1D6	370 12 002 0 BLASROHR	1G4	396 12 040 3 NADELSTANGE	1F3	961 01 010 0 TISCHPLATTE	2G7	961 40 072 0 WINKEL 6G1	
170 11 021 0 ANSATZSCHRAUBE	1G8	296 00 009 0 SCHUTZGEHAEUSE	1D6	370 12 005 4 ARMWELLENKURBEL	1F5	396 13 015 0 REGULIERSCHRAUBE	6C7,6J12	961 01 011 0 TISCHPLATTE	9C6	961 40 073 0 LEISTE 6J5	
170 11 022 0 DISTANZSCHEIBE	1G7,12F6	296 00 012 0 SCHUTZGEHAEUSE	1D7,1D8	370 14 010 0 DECKEL	1H7			961 01 012 0 TISCHPLATTE	2F12	961 40 074 0 BUCHSE 6K8	
170 11 025 3 FADENFUEHRUNG	1J5	296 00 014 0 KONUSUEHSE	1D8	370 14 010 4 DECKEL	1H7			961 01 013 0 TISCHPLATTE	4F11	961 40 075 3 ZAHNRIEMENRAD 5M9,6H6	
		296 00 041 0 GLEITSTEIN	1G4					961 01 058 0 TISCHPLATTE	2B3		

Änderungen vorbehalten

TL. 961-16-2/1-Okt. 82

Ersatzteilleiste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.


Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung						
961 40 076 0	LAGERBOCK	6L9	961 40 177 0	DRUCKFEDER	6K11	961 40 241 4	KUPPLUNGSTROMML	5H3	961 40 301 0	HALTER	6C7	961 48 075 0	DECKEL	11J3	990 24 021 0	SYNCHRONISATOR	11B2
961 40 077 0	LAGERBOCK	6K4	961 40 178 0	PLATTE	2J3	961 40 243 0	DISTANZSTUECK	6C7	961 40 302 0	WELLE	8B5	961 48 101 4	STEUERPLATTE	11L11	990 25 027 8	SCHEIBENFEDER	5F1,5J8
961 40 079 0	HEBEL	6J11	961 40 179 0	LEISTE	2K3	961 40 244 3	ZAHNRRIEMENRAD	6D3	961 40 303 0	ZAHNRRIEMEN	7J10,7K5	961 48 104 3	HALTER	6E7,11B4	990 25 402 4	MOTOR 220/380V	11M1
961 40 080 3	LAGERPLATTE	6J10	961 40 183 0	WINKEL	11C1	961 40 245 0	BIEGSAME WELLE	6D5	961 40 304 0	ZAHNRRIEMEN	6J6,8J10,8K5	961 48 105 4	KONTAKTL.SCHALTER	6E7,11B4	990 49 012 8	PINZETTE GEBOGEN	12M1
961 40 082 0	BOLZEN	6K5	961 40 184 3	RIEMENSCHUTZ	11B2	961 40 246 0	WINKEL	5J2	961 40 306 0	ROLLE	7E11,8E8,8E11	961 48 107 4	SCHALT/KASTEN	11F10	990 81 003 8	ZUBEHOER KASTEN	12H3
961 40 083 0	TRAEGER	6D5	961 40 185 0	HAUBE	2C3	961 40 248 0	DRUCKRING	5H3	961 40 307 3	BOLZEN	8F12	961 57 001 3	LAGERBOCK	5H10	990 81 006 1	SCHR.DREHER	12F1
961 40 085 0	LAGERBOCK 6D3,6E4,6G5,6M10		961 40 189 0	PLATTE	11J6	961 40 249 0	DRUCKSTUECK	5P4	961 40 308 0	FUEHRUNG	8F12	961 57 003 0	KEILWELLE	5K8	990 81 006 2	SCHR.DREHER	12F1
961 40 086 0	TRAGARM	6H5	961 40 190 0	SCHEIBE	11J6	961 40 250 3	RAD	6L11	961 40 309 0	BOCK	8F12	961 57 004 0	LAGERSCHILD	5H10	990 81 006 7	HYDR.OEL.250GR.	12C2
961 40 088 0	GABEL	6F6	961 40 191 0	WINKEL	9F4	961 40 251 3	ZAHNRAD	6C4	961 40 310 0	HEBEL	7C9,8C7,8C10	961 57 005 0	NABE	5K8	990 81 007 2	SCHR.DREHER	12F1
961 40 089 0	EXZENTERBUCHSE	6E5	961 40 192 3	KLEMMSTUECK	9F4	961 40 254 0	BUCHSE	5E3	961 40 311 0	HALTER	7D11,8D9,8D11	961 57 006 3	KEILRIEMENSCHLEIBE	5K8	990 81 008 3	ZUBEHOERTASCHE	12L1
961 40 090 0	ACHSE	6E5	961 40 193 0	LAGERBUCHSE	9H5	961 40 255 3	TRANSPORTARM	5J8	961 40 312 0	EINSTELLWINKEL	2D9	961 57 007 0	GEHAUSE	5L10	990 81 008 5	SATZ INBUSSCHLUESSEL	12E2
961 40 091 0	BOLZEN	6G7	961 40 194 0	WELLE	9G4	961 40 256 0	BOCK	6G10	961 40 314 0	TRAEGER	6K8	961 57 008 0	PLATTE	5L10	990 81 010 1	NAEHMOEL 250GR.	12C1
961 40 092 3	RAD	6G7	961 40 195 3	RIEMENSCHLEIBE	9H5	961 40 257 0	ROLLE	6F10	961 40 315 0	WINKEL	6L11	961 57 009 0	STANGE	5E5	990 92 610 2	NADEL 934 100	12M1
961 40 098 3	KLOBEN	6D6	961 40 196 0	LAGERBOCK 9C4,9C7,9E7,9F10		961 40 258 0	GLEITSCHUH	6H8	961 40 316 0	SCHUTZBLECH	2K5	961 57 010 0	LEISTE	5J10,5J11	990 92 610 3	NADEL 934 110	12M1
961 40 099 0	HALTER	6D9	961 40 197 0	ACHSE	9E7,9F9	961 40 259 0	BOLZEN	6G10	961 40 317 0	SCHUTZBLECH	13E12	961 57 020 3	GETRIEBEKAEPFIG	2G4	990 92 610 4	NADEL 934 120	1H3,12L1
961 40 101 0	HALTER	6F8	961 40 198 0	WALZE	9C4,9C8	961 40 260 0	LAGER 6H11,7H11,7G4,7J6,	8G9,8H1,8J6	961 40 318 0	WINKEL 2K6,13H4,13K2,13K3		961 57 023 0	TRAGWANNE	5D9	992 00 032 7	LI.SENKSCHR.	1E7
961 40 102 3	KLOBEN	6C7	961 40 199 0	WINKEL	9D3,9G7				961 40 319 0	HEBEL	2C5	961 57 024 0	WINKEL	5C3,5F8,5F9	992 00 104 0	ZYL.STIFT 2,70X10,7	1C5
961 40 103 3	HALTER	6B5	961 40 200 0	FUEHRUNGSLEISTE	9E5	961 40 261 0	LAGERSTUECK 7G3,7G1,7J4,	8G1,8G3,8J4	961 40 320 0	LEISTE	2C5	961 57 025 0	FUEHRUNGSBALKEN	5B4,5D9	992 00 209 0	GEWINDESTIFT NR.28X16	1B9
961 40 104 0	FEDER	6C5	961 40 201 0	PLATTE	9G10				961 40 321 0	MASZSTAB	2C5	961 57 026 0	SCHLENE	5D5,5E9	992 00 216 0	GEWINDESTIFT NR.28X9,	1D6
961 40 105 0	PLATTE	6D7	961 40 204 0	DRUCKFEDER	10F7	961 40 262 0	LAGERSTUECK 7J2,8J2		961 40 323 0	PLATTE	13F9	961 57 027 0	LEISTE	5G8	002 00 244 0	GEWINDESTIFT NR.28X4,	1M9
961 40 107 0	BOLZEN	6L11	961 40 205 3	KLINKE	10E9	961 40 263 0	LEISTE VO. 7F3,7H4,8G3,8H4		961 40 324 0	PLATTE	13F5	961 57 028 0	OBERTELAUFPLAGE	5C9	992 00 256 0	ZYL.STIFT 9X18	5H3
961 40 109 0	WELLE	6H6	961 40 208 3	KLOBEN	10F7	961 40 263 4	LEISTE VO. 7H4,8F3,8H4		961 40 325 0	SCHUTZBLECH	13B6	961 57 029 0	BOLZEN	5D7	992 00 289 0	LI.ZYL.SCHR. NR.32X16	1D5
961 40 110 0	WELLE	5L7	961 40 209 2	WELLE	10F8	961 40 264 4	LEISTE HI. 7F3		961 40 326 0	PLATTE	13F1	961 57 031 0	KNEBELSCHRAUBE	5E7	992 00 388 7	LI.ZYL.SCHR. NR.40X8	1E9
961 40 111 0	HALTER	6E2	961 40 210 3	HALTER	10E6	961 40 265 0	BOLZEN 7H5,8H5		961 40 327 0	SCHUTZBLECH	13K5	961 57 032 0	LAGERBOCK	5L7,5M7	992 00 674 6	LI.SENKSCHR. NR.54X5	1E6
961 40 113 0	BOLZEN	6B4	961 40 211 2	NIEDERHALTER	10F8	961 40 266 0	SCHLENE VO. 7H7		961 40 328 0	SCHUTZBLECH	13K3	961 57 033 0	DECKEL	5J7	992 00 713 7	FL.KOPFSCHR. NR.44X6,6	1F7
961 40 114 0	ZYL.PLATTE	3B11	961 40 211 4	NIEDERHALTER 10E5,10E9,		961 40 268 0	SEITENTEIL 8H7		961 40 329 0	SCHUTZBLECH	13C11	961 57 034 0	DICHTUNG	5H7	992 00 719 7	LI.ZYL.SCHR. NR.40X5	1F8
961 40 117 0	BOLZEN	3B11	10E11,10L5,10L7,10L11			961 40 269 0	SEITENTEIL 8G6		961 40 330 0	SCHUTZBLECH	13B8	961 57 035 0	WINKEL	5G1,5L6	992 00 861 7	ZYL.SCHR. NR.82X2	1G5
961 40 120 0	WELLE	7B5	961 40 212 0	LAGERSTUECK	10F7	961 40 270 0	PLATTE 7F2,8F2		961 40 331 0	SCHUTZBLECH	13B4	961 57 036 0	WELLE	5G5,5J4	992 01 064 0	ZYL.SCHR.	1J5
961 40 122 0	GELENKARM	6L11	961 40 213 0	WINKEL	6G10,10D8	961 40 271 0	HUELSE 7F1,7F9,8F1		961 40 332 0	ABDECKBLECH	13D1	961 57 037 0	NABE	5J7	992 01 215 7	SCHEIBE 5G8,6F7,6K11	
961 40 128 0	PLATTE	8L8	961 40 214 0	LEISTE	10C6,10J6	961 40 272 0	FUEHRUNGSBOLZEN 7E9,7F1,	8F1	961 40 334 0	LEISTE 13H8,13H10		961 57 040 0	PLATTE	5G1,5J4	992 01 243 0	GEWINDESTIFT 1F5,1J12	
961 40 131 4	NADELSCH.HALTER	1H2	961 40 215 0	LASCHE	10C9				961 40 335 0	LEISTE 13H4		961 57 042 0	PLATTE	6K7	992 01 265 7	LI.ZYL.SCHR.	1H7
961 40 134 3	STUETZE 2H11,4H11,4J7,9K8		961 40 216 0	LASCHE	10J9	961 40 273 0	KLAMMER 2F4,8F4		961 40 336 0	SCHUTZSCHEIBE 13G2		961 57 043 0	LEISTE	6L5	992 01 393 7	6KT.MUTTER	1F7
961 40 136 0	GELENKARM 2E5,2E10,4E4,4E9		961 40 217 0	LAGERARM 10B11,10C2,10H2,		961 40 274 0	DRUCKSTUECK 2F4,8F4		961 40 337 0	SCHUTZSCHEIBE 13G5,13G9		961 57 044 3	STIRNRAD	5K5	992 01 491 0	MADENSCHRAUBE	1A8
961 40 138 0	LAGERBOCK	2K1			10H9	961 40 275 0	BOLZEN 7G4,8G4		961 40 338 0	SCHLENE 10D6		961 57 045 3	STIRNRAD	5H6	992 01 758 0	LI.ZYL.SCHRAUBE	1E4
961 40 139 3	HEBEL	2J1	961 40 218 0	LAGERBOCK 10A2,10B8,10C4,		961 40 276 0	BUCHSE 7J7,8J7		961 40 340 0	LAGER 13H3,13H6,13H8,13H12		961 57 046 0	GEHAUSE	5G4	992 01 815 0	SENKSCHRAUBE	1F7
961 40 141 0	BOLZEN	2J2,5E3	10C9,10G3,10H4,10H12			961 40 279 3	HEBEL 7E5,8E5		961 40 341 0	HALTER 13H4,13J8		961 57 047 3	ABDECKUNG	2H3	99 201 944 0	LI.ZYL.SCHR.	1E11,1M11
961 40 142 0	WELLE	2K2	961 40 219 0	STREBE 10B11,10C1,10H9		961 40 282 0	HUELSE 7E6,8E6		961 40 342 3	HANDHEBEL 10F6		961 57 048 0	ABDECKUNG	2C3	992 02 403 0	ZYL.SCHR.	1H4
961 40 143 3	GELENKBALKEN	2E7	961 40 221 3	HEBEL 10A2,10B8,10H4,10J11		961 40 283 0	BOLZEN 7G5,8G5		961 40 343 0	SCHLENE 13H7,13H9,13H11		961 57 049 0	BOLZEN	2D3	992 10 371 6	ZYL.SCHR.	1F7
961 40 145 0	WINKEL	2G10	961 40 223 0	SCHLENE 10L7		961 40 284 0	WINKEL 7F7,8F7		961 40 344 0	SCHLENE 13H2		965 40 041 0	LEISTE	6L7,11F9	993 02 149 0	ZYL.STIFT M6X60	5G8,6J10
961 40 146 3	GELENKBALKEN	4E5	961 40 224 0	GABEL 10A7,10G4		961 40 285 0	KELL 7G5,8G5		961 40 348 0	HALTER 6F8		965 42 053 0	DISTANZHUELSE	6D7,6D8	993 03 133 7	SENKSCHR. MAX5	10E6
961 40 147 0	WINKEL	4G6	961 40 225 3	HEBEL 10A7,10F1		961 40 286 0	WINKEL 7G6,8G6		961 40 349 0	ISOLIERPLATTE 13H9,13J6		965 44 023 0	MESSER 6F7,12B3		993 03 137 7	SENKSCHR. MAX12	7K3,8K3
961 40 153 3	KOIBENSTANGE	6E6	961 40 226 0	PLATTE 10C5,10H6		961 40 287 0	HEBEL 7D3,7G6,8D3		961 40 350 0	SCHLENE 13G6,13H10		965 51 154 0	BOLZEN 7E11,8E9,8E11		993 03 155 7	SENKSCHR. M5X8	2B7,4B6,
961 40 156 4	HALTER	11B3	961 40 227 0	VERBINDUNG 10K3		961 40 288 0	ROLLE 7D4,8D4		961 48 012 0	FLANSCH 11J9		965 51 183 0	BUCHSE 10E9		7G11,8H8,8H9,10D7,13F1		
961 40 157 0	BUNDMUTTER	11E1	961 40 228 0	WINKEL 6J9,11A5		961 40 289 0	WINKEL 7E4,7F11,8E4,8H8,	8H9	961 48 060 4	SCHALTUNG 11D1		971 15 016 3	GREIFERTRAEGER 11L4		993 03 768 7	SENKSCHR. MAX16	6K6
961 40 160 0	SCHALTSCHLENE	11L4	961 40 229 0	SCHLENE 7K6,8K6		961 40 290 0	AUFLAGE 7E4,8E4		961 48 061 4	MAGNETVENTILEINHEIT 11L8		973 43 049 0	WINKEL 11F1		993 06 044 0	ZYL.SCHR. M2X6	13J5,13J8
961 40 160 4	SCHALTSCHLENE	11K4	961 40 230 0	SCHLENE 7K8,8K8		961 40 291 3	SCHALTHEBEL 7C5,8C4		961 48 063 4	LICHTSCHRANKE 6E7,6E9,11H6		973 43 050 0	PADENFUEHR.PLATTE 1G8		993 06 098 7	ZYL.SCHR. M3X16	13H5,13H10
961 40 167 3	HEBEL	6G9	961 40 231 0	ABDECKBLECH 2F2		961 40 292 0	WINKEL 7E3,8E3				11J6	980 44 027 0	SCHEIBE 7G10,8G10		993 03 099 7	ZYL.SCHR. M3X18	6E8,6E9,
961 40 169 0	NIEDERHALTER	6H7	961 40 232 0	PLATTE 6H4		961 40 293 0	BOLZEN 7D2,8D2		961 48 064 0	REFLEKTOR 6J6,11J6		981 12 001 2	LEHRE 12L5		11H5,11H7		
961 40 170 0	BUCHSE	6G8	961 40 233 3	HALTER 6D3		961 40 294 0	HALTER 7D5,8D5		961 48 065 4	SCHALTLEISTE 11D6		981 15 000 2	EINST.KLOBEN 12M5		993 06 155 7	ZYL.SCHR. M5X8	7G3,7J4,8G3
961 40 171 0	BOLZEN	6H7	961 40 234 0	EXZENTERBUCHSE 6D4		961 40 295 0	SCHALSTUECK 7E6,8E6		961 48 066 4	VERTEILERPLATTE 11J3		981 15 001 5	FUEHLEHRE 12M5		8J4		
961 40 172 0	BUCHSE	6G8	961 40 235 0	VERBINDUNG 6D5,6E5		961 40 296 0	PLATTE 7F10		961 48 068 4	SCHALTLEISTE 11F6		990 12 004 7	KEILRIEMEN 6X600	9G6	993 06 156 7	ZYL.SCHR. M5X10	7J3,8J3
961 40 173 4	SCHALTSCHLENE	11K4	961 40 236 3	ZAHNRAD 5E2,5J7		961 40 298 0	LEISTE 2D6		961 48 069 4	FLANSCH 11H12		990 12 011 2	KEILRIEMEN 10X950	12B3	993 06 621 0	ZYL.SCHR. M2X3	1H5
961 40 174 0	PLATTE	3G11	961 40 237 0	LASCHE 5D4		961 40 299 0	STANGE 7A5,7B10		961 48 071 2	GEDR.SCHALTUNG 11M10		990 12 011 5	KEILRIEMEN 10X1165	1H9	993 06 674 7	ZYL.SCHR. M3X6	7F4,8F4,
961 40 175 3	BUCHSE	11K3	961 40 239 0	HUELSE 5F2,5J7		961 40 300 0	ROHR 8A5,8B10		961 48 071 4	NETZTEIL 11J9		990 12 011 7	KEILRIEMEN 10X1225	12A3	11F2		
961 40 176 0	FRONTPLATTE	11E4	961 40 240 3	RIEMENSCHLEIBE 5J7					961 48 073 0	MONTAGEPLATTE 11J3		990 24 005 8	STAPA-MUFFE 12F7		993 06 676 7	ZYL.SCHR. M3X10	5F4

Ersatzteilleiste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
993 06 680 7 ZYL.SCHR. M3X20	7D5,8D5	8C3,8C7,8F1,8M12,8L10,	993 91 121 7 ZYL.SCHR. M6X8	6E8,10C5,	993 92 098 8 GEW.STIFT M5X5	9J5	994 32 181 0 KNEBELKERBSTIFT 8X80	5E6	996 23 023 0 KUGELLAGER	5H8	
993 06 682 0 ZYL.SCHR. M3X25	6J11,11C6	9F4,10C6,10G9,10H6,13D1,	10G6	993 92 099 8 GEW.STIFT M5X6	1K8,1M3,	994 33 130 0 HALBRD.KERBNAG. 6X20	2K10,	996 23 068 0 KUGELLAGER	1D7		
993 06 682 7 ZYL.SCHR. M3X25	5H2,7E3,	13E12,13G12	993 91 122 7 ZYL.SCHR. M6X10	2K6,5G9,	7K10,8K11	4K9,9M8	994 38 063 8 SPANNHUELSE 3X8	996 23 412 0 KUGELLAGER	1C6		
	8E3	993 19 041 7 SCHEIBE 10,5	6E9,6H10,6J9,7G1,	993 92 109 7 GEW.STIFT M6X6	9D3,9F10	7G3,7F4,	996 26 312 0 W-DICHTRING	5K11	1J7		
993 06 696 0 ZYL.SCHR. M3,5X10	1G3	2H3,2J1,2J5,2J8	7G4,7G9,7J3,7J6,7J7,	993 92 109 8 GEW.STIFT M6X6	5E1,5H8	7J4,8F4,8G3,8J4,10E8	996 27 029 0 SCHEIBENFEDER	5J9	996 28 080 0 DICHTRING A13X19X2		
993 06 716 7 ZYL.SCHR. M4X10	1G2,12J8	2J10,2K1,4D2,4E8,	7J9,8G1,8G4,8J3,8J6,	993 92 110 7 GEW.STIFT M6X8	5M9	9E4	996 35 025 0 DICHTRING C10X14	1K2,5E8	996 35 029 0 DICHTRING C12X16		
993 06 739 7 ZYL.SCHR. M5X18	12D7,12G7	4H2,4J2,4J4,4J7,	8J7,9G9	993 92 111 7 GEW.STIFT M6X10	6L11	3A11	996 49 016 0 KEILRIEMENSCHLEIBE 90	11K1	997 15 350 0 STECKHUELSE 6,3-1		
993 07 084 7 FLACHKOPFSCHR. M3X6	13E6	4J9,5E3	993 91 123 7 ZYL.SCHR. M6X12	2B5,2B10,	993 92 111 8 GEW.STIFT M6X10	5C5,5K9,	997 50 216 0 G-SICHERUNGSEINSATZ	11J10,	12F2		
993 07 375 7 FLACHKOPFSCHR. M5X8	1D6	993 19 046 8 SCHEIBE 19	4B4,4B9,5F3,6H5,	5K10	6J11	8G7,8G9	998 68 034 8 SPANNRG. 8	6D5,6G9	998 83 043 8 HALBMONDRING H30X1,5		
993 13 024 0 SPLINT	5E6	993 25 047 7 FLUEGELMUTTER M6	6J3,6J5,6K4,6K10,	993 93 090 8 GEW.STIFT M4X8	5H8	1E8	998 85 081 0 SIMMERRING BA8X16X4	1K4	998 85 115 0 SIMMERRING BA9X18X6		
993 15 116 7 HALBRD.HOLZSCHR. 4X25	9E4	993 27 158 7 GEW.STIFT MEX45	6L4,9E3,9G7,10B1,	993 93 101 8 GEW.STIFT M5X10	1K5	994 46 101 7 ZYL.SCHR.M5X12	998 86 007 0 O-RING 3X1	1C5	998 86 073 0 O-RING 12X1,7		
993 15 155 0 HALBRD.HOLZSCHR. 5X20	2K7	993 34 057 7 6KT.MUTTER M5	10G10	993 95 070 8 GEW.STIFT M3X4	9G4,9H3	10J11,10K3	998 86 260 0 O-RING 30X2	1J2	998 86 346 0 O-RING 40X2		
993 15 158 7 HALBRD.HOLZSCHR. 5X35	9E5,	993 34 058 7 6KT.MUTTER M6	2C7,4C6	993 95 081 8 GEW.STIFT M4X5	1H5,1H6	994 46 111 7 ZYL.SCHR.M6X12	998 86 500 0 O-RING 3,3X2,4	1E4	998 87 502 8 V-RING 18X1,0		
	9G8,11J6,11J8	993 34 059 7 6KT.MUTTER M8	6C4,6F3,6J11	993 95 083 8 GEW.STIFT M4X8	5J7,7H12,	10C2,10G1,10G8,10H2,10H9	998 88 016 0 STUETZSCHEIBE 20X28X2	3K10	998 88 101 0 PASZSCHEIBE 6X12X0,3		
993 16 074 9 SENKHOLZSCHR. 3X17	2G7,2G9	993 34 061 7 6KT.MUTTER M12	2K5,2J10,	993 95 092 7 GEW.STIFT M5X6	8H12	994 46 534 7 ZYL.SCHR.M5X12	998 88 106 0 PASZSCHEIBE 20X28X0,3	9C4,	998 88 110 0 PASZSCHEIBE 10X16X0,3		
993 16 117 7 SENKHOLZSCHR. 4X30	7K5,7K6	2M10,4K4,4J9,4L7,	9L9	993 96 160 7 FL.KOPFSCHR.M5X10	1G4	10G	998 88 111 0 PASZSCHEIBE 12X18X0,3	5H4	998 91 014 0 SPRENGRING SB11		
	7K8,8K6,8K8	993 39 106 0 RAENDELSCHR. M5X10	10E8	993 97 098 7 FL.KOPFSCHR.M4X8	10E9,11C1	994 49 510 0 ROHRNIET C4X5	998 91 205 0 SPRENGRING SW9	1J7	998 91 211 0 SPRENGRING SW15		
993 16 138 7 SENKHOLZSCHR. 4,5X35	2F6	993 54 311 0 GEW.NIET M4	2B6,4B5	13D2,13G2,13G3,13G7,13G9,		11L3	998 91 017 0 STECKSCHLUESSEL	12C1	999 19 022 5 KAPPE		
993 16 157 7 SENKHOLZSCHR. 5X30	2G8	993 83 313 6 M-SCHLUESSEL 8X10	12D1	13G11,13J5,13L2,13L3,13L4		994 80 068 7 SCHEIBE A8,4	999 19 022 7 MASZSTAB	7D9,8D8	999 20 007 0 MIKROSCHALTER		
993 19 031 7 SCHEIBE 2,2	1G3,1H5	993 84 120 8 M-SCHLUESSEL 17X19	12D1	994 03 120 7 6KT.SCHR.M5X80	3C8	994 80 145 7 SCHEIBE B5,3	999 20 008 3 MIKROSCHALTER	6J9,11A5,	999 20 008 3 MIKROSCHALTER		
993 19 034 7 SCHEIBE 3,2	1F6,5H2,6E9,	993 90 067 0 INBUSSCHLUESSEL	12C2	994 03 201 0 6KT.SCHR.MEX35	11L3	994 80 146 7 SCHEIBE B6,4	999 20 042 4 ISOLIERST.GEHAUEUSE	11F10	999 20 043 1 ABDECKKAPPE 5H2,6J10,11B2,		
	6F7,6J11,7D5,7E4,8D5,	993 90 068 0 INBUSSCHLUESSEL	12C2	994 04 188 7 6KT.SCHR.M5X40	10B11	994 80 149 7 SCHEIBE B10,5			11C5		
	8E4,10B5,10B6,11F1,11H5,	993 90 070 0 INBUSSCHLUESSEL	12C2		11J6	995 34 061 8 6KT.MUTTER PG11X9			999 20 088 8 SCHUKO STECKER		
	11H7,13E6	993 90 071 0 INBUSSCHLUESSEL	12C2	993 91 128 7 ZYL.SCHR. M6X25	2B3,2B7,	996 01 081 8 SICH.RING 5X0,6			999 20 089 0 KABELBAND		
993 19 036 7 SCHEIBE 4,3	1H3,6F6,6K5,	993 90 072 0 INBUSSCHLUESSEL	12C2	4B6,4G11,5A4,5E9,		6H7,7H1,			999 20 098 5 MIKROSCHALTER		
	7D5,8D5,10K3,13H8	993 90 073 0 INBUSSCHLUESSEL	12D2	6C5,6J9,10B1,10H9		7J5,8H2,8J5			13H5,13J10		
993 19 037 7 SCHEIBE 5,3	2C6,3C8,3H10,	993 90 074 0 INBUSSCHLUESSEL	12D2	993 91 129 7 ZYL.SCHR. M6X30	5G1,7E2,	996 01 084 8 SICH.RING			999 20 100 4 STECKER		
	4C5,4C7,5J9,5K4,6K11,	993 90 075 0 INBUSSCHLUESSEL	12D2	7E9,8E1,8F12		6L5			999 20 100 5 EINBAUBUCHSE		
	6L11,7F5,7F6,7F7,7F8,7G8,	993 91 064 8 ZYL.SCHR. M3X12	11E5,11E8	993 91 130 7 ZYL.SCHR. M6X35	2C5,6C7,	996 01 086 8 SICH.RING 10X1			999 20 100 6 STECKER		
	8F5,8F6,8F7,8G8,8G11,	993 91 080 7 ZYL.SCHR. M4X6	7J12,8J12,	6E4,7C11,8C9		2J3,5D2,			999 20 100 7 EINBAUBUCHSE		
	10C9,10J9,11C6,11H1,	993 91 081 7 ZYL.SCHR. M4X8	1H3,6F6,	993 91 131 7 ZYL.SCHR. M6X40	2B7,4B6,	6F5,6L11			999 20 102 7 LEERKASTEN		
	11M6,12D7,12D6,12G7	6K11,7E5,8E5,10F6,		6E1,6G4,6H4		996 01 091 8 SICH.RING 15X1			999 20 102 8 DECKEL		
993 19 038 7 SCHEIBE 6,4	2B3,2B6,2B10,	13H5,13H8	993 91 082 7 ZYL.SCHR. M4X10	1F8,1M3,	993 91 133 7 ZYL.SCHR. M6X50	5G5					
	2K5,4B4,4B5,4B9,5B4,	993 91 083 7 ZYL.SCHR. M4X12	1H3,5J7,	6J5,13K3	993 91 144 7 ZYL.SCHR. MEX16	6H6					
	5D6,5D9,5G1,5G8,5G9,	8L8,10E8,10C3,10K3,13K2			5G1,5L5,13D1,13D12,13G12	5K10					
	5H1,5K4,5L7,5M7,6C7,	993 91 084 7 ZYL.SCHR. M4X16	6G9,		7L12,7M11,8D5,8L12,8M11	12J7					
	6C8,6D1,6D5,6D7,6E8,	993 91 085 7 ZYL.SCHR. M4X18	1H6		993 91 146 7 ZYL.SCHR. MEX20	5L12					
	6G3,6H5,6J9,6L4,6L7,	993 91 102 7 ZYL.SCHR. M5X10	2C8,2E6,		7L12,7M11,8D5,8L12,8M11	5L12					
	6G3,6H5,6J9,6L4,6L7,	2K7,6G7,6L12,7D11,			993 91 148 7 ZYL.SCHR. MEX25	5L12					
	7D11,7E2,7E4,7E9,7E10,	7E7,7F5,7F6,7F9,8D9,			2C6,2E6,	996 07 008 8 SICH.SCHEIBE 5					
	7G7,7H9,7J7,8D9,8D11,	8D11,8E7,8F5,8F6,8G9,			2F6,2G10,3B11,4C5,	10A7,10F3,					
	8E1,8E3,8E4,8E11,8G7,	10C9,10J9,11M6			4E5,4G9,4G6,5J4,6C4,	996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 7					
	8G12,8J6,8J7,9E3,9G7,				7A3,7A10,7B2,8A4,8A7,	8E9,8E11					
	9G9,9G10,10B1,10B11,				8A10,8B2,10C6,10H6	5E7					
	10C5,10D4,10E12,10G10,				993 91 149 7 ZYL.SCHR. MEX30	996 08 514 0 RILLENKUGELLAGER					
	10H6,10H9,10K4,10K12,				6G2,7A8,	9C4,9C8,					
	12G6,12J11				7B2,8A8,8B2,8B6,9F5	9E7,9F10					
993 19 040 7 SCHEIBE 8,4	2A3,2C9,2E6,				993 91 150 7 ZYL.SCHR. MEX35	5H10					
	2F5,2G10,2M2,2M3,3B11,				2C9,4C8,	996 08 656 0 RILLENKUGELLAGER					
	4C8,4E5,4F4,4G6,4G9,				7L11,7M12,7M11,	996 08 657 0 RILLENKUGELLAGER					
	5C4,5D3,5D4,5F8,5F9,				8L10,8M11,8M12,9H4,	996 08 661 0 RILLENKUGELLAGER					
	5H3,5H11,5J4,5K4,5J12,				10F9	996 12 038 7 STELLRING A6					
	6C4,6F1,6G3,6G10,6H2,				993 91 152 7 ZYL.SCHR. MEX45	5G7,5G8,6D5					
	6K3,7B1,7B2,7B8,7C3,				10B8	996 12 040 7 STELLRING A8					
	7C8,7F1,7L11,7M12,8A1,				993 91 153 7 ZYL.SCHR. MEX50	2J1,2L2					
	8A5,8B2,8B6,8B8,8B9,				6E1,6G3	996 12 042 7 STELLRING A10					
					7B1,7B7,	9H4,9H5					
					8A1,8B6,8B9	996 12 049 0 STELLRING A20					
					993 91 156 7 ZYL.SCHR. MEX65	7B7,7C8,8C10					
					7B1,7B8,	5H4					
					8B1,8B8	996 13 137 0 KUGELKNOPF M8					
					993 91 180 7 ZYL.SCHR. M10X35	6H11					
					1F7	996 20 097 0 PASSFEDER A6X6X20					
						5D3,5E2,					

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.					
Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
999 20 104 6	WUERGERNIPPEL 6J9	999 22 043 3	VENTIL-MAGN.M.PL. 1/8" 11K7		10B5,10G5,11M6
999 20 110 0	TRAFO 12L9	999 22 047 5	SCHLAUCHKLEMME 6C7	999 24 025 5	WI-E-VERSCHRAUBUNG R1/8" 3C8,3D8,3C11,3D11, 3G9,3H8,6A5,6B9,7D6, 7F6,8D6,8F6,10F6,11M7
999 20 111 0	SKALENLAMPE 11E4	999 22 047 6	EINSTECKHUELSE 12E3	999 24 025 8	T-ES-VERSCHRAUBUNG R1/8" 3B8,3D7,3E8,7D6, 7F5,8C6,8F5,10A5,11L7
999 20 111 3	ISOLIERHUELSE 11G2	999 22 050 1	4/2WEGEVENTIL 3C8	999 24 026 9	BLINDSTOPFEN R1/8" 6B5, 11M6
999 20 112.8	TRAFO 12M10	999 22 051 9	VENTIL DRO.RUE.1/8" 3C11, 3D11,5F5,5H7,6A5, 7D7,7F5,8D7,8F7, 10A5,10G5	999 24 027 1	DICHRING D6 12E2
999 20 115 7	MIKROSCHALTER 11E1	999 22 052 2	VENTIL 11KB	999 24 030 1	DOPPELNIPPEL 3G9,3H9,3H10
999 20 116 2	SCHUKO STECKDOSE 11B6	999 22 055 0	VENTIL,ABSPERR- 3L12	999 24 030 2	DOPPELNIPPEL 3D7,5F5,5G6, 6B7,7D7,7F5,8D7,8F5
999 20 118 8	TRAFO 12F10	999 22 058 0	VENTIL-MAGN.M.PL. 6B5	999 24 030 3	DOPPELNIPPEL 3C10,3C11,3G9 6B7
999 20 110 7	KLEIN RELAIS 11K11	999 22 059 6	BEFESTIGUNG F 5F5	999 24 030 5	T-VERTEILERBLOCK R1/8 3G9 11L7
999 20 121 5	ZAEHLER STUECK 11D4	999 22 059 7	BEFESTIGUNG L 5D7,5G7,10C6 10H6	999 24 030 6	MUFFE R1/4 3K9
999 20 123 5	TRAFO 11M9	999 22 060 1	ZYLINDER 6C9	999 24 033 0	Y-VERB.STUECK 1C7
999 20 124 7	DW-SCHALTER 11H3	999 22 062 1	O-RING 11KB	999 24 033 4	T-VERTEILERBLOCK R1/ 4 3G9
999 20 124 8	DW-STECKSOCKEL 11H3	999 22 062 7	ZYLINDER 10B5,10G5	999 24 034 4	GD-E-VERSCHRAUBUNG 6B7, 7D3,7E3,8D3,8E3
999 20 125 6	DRUCKTASTER 11E3,11E5	999 22 063 6	ABSCHIEDER 3K11	999 24 036 1	MUFFE R1/8 3D7
999 20 128 6	STECKER 6D7,10B4	999 22 065 4	BEFESTIGUNG L 7E6,8E6	999 24 036 3	KUPPLUNGSTEIL 6B7
999 20 130 3	SCHUTZSCHALT.EINSATZ 11J1	999 22 066 2	5/2WEGEVENTIL 3B7,3C8	999 24 036 4	STECKTEIL 6C7
999 20 130 4	GEHAEUSE 11H2	999 22 066 4	MANOMETER 3H8	999 24 036 5	T-SCHW-VERSCHRAUBUNG 7E4, 8E4
999 20 131 2	BUCHSENGEHAUSE 11D2,11E6, 11F3	999 22 066 5	ZYLINDER 7E7,7F6,8E7,8F6	999 29 003 1	STIRNRADGETRIEBE 5F3
999 20 131 3	BUCHSE 11D3,11D7,11F3	999 22 066 9	3/2WEGEVENTIL 7E3,8E3		
999 20 133 4	AUSSCHALTER 11D3	999 22 067 1	3/2WEGVENTIL 7D6,8D6		
999 20 136 9	STECKDOSE 11F12	999 22 067 6	ZYLINDER 5F6		
999 20 139 4	VERB.LEISTE 6POL 11J4	999 22 067 7	BEFESTIGUNG F 7E5,8E5		
999 20 139 7	KONTAKTBOECKCHEN 11D5, 11F4	999 22 069 1	SCHALLDAMPFER 1010- 3C6, 3D8		
999 20 141 7	SCHALTFLIX-LEITUNG 6D7, 11A4	999 23 019 8	DICHRING 7D12,7E11,8D10, 8D12,8E8,8E11		
999 20 141 9	SIGNALLEUCHTE 11E4	999 23 024 8	DICHRING 5J7		
999 20 142 2	SENDERLAMPE 6F9,11H6,11J6	999 23 052 3	NADELHUELSE 6F6		
999 20 143 2	TRAFO 11M9	999 23 210 3	NADELHUELSE 2J2,6H6,7L10, 8L10,8L11		
999 20 144 0	REFLEKTOR 11J6	999 23 801 1	NADELHUELSE 10E6		
999 20 144 8	FADENAWACHTER,DOPP. 11G1	999 23 804 1	NADELHUELSE 2K2,6C5,6C6, 6G10,6K5		
999 20 148 0	SCHUTZSCHALTER.EINSATZ 11J1	999 23 806 1	NADELHUELSE 7E11,7H4,8E9, 8E11		
999 21 074 3	PUFFER 11F9	999 23 816 1	NADELHUELSE 6H10,7G11,8G12 8H4		
999 21 074 7	ISOFLEX-FUSS 2K9,2M10,4J2 4K9,4L7,9M8	999 24 001 8	WI-STUECK R1/8" 3H10,3J9, 3J10,3K10,3K11,5F5, 5G6,6B7,6C6,7D7,7F5, 8D7,8F5		
999 21 078 3	KUNSTOFF-HUELSE 5J7	999 24 003 2	GD-E-VERSCHRAUBUNG R1/4 3H9		
999 21 078 9	ZAHNRIEMEN 5F4,6K3	999 24 003 9	WI-STUECK 3K12,6B7		
999 21 079 4	GELENKLAGER 7C1,8C1	999 24 005 3	SCHLAUCHTUELLE 3L12		
999 21 079 5	RILLENKUGELLAGER 5K8,6D3, 6E4,6L9	994 24 007 3	GD-E-VERSCHRAUBUNG R1/8 6B5		
999 21 080 7	T-BAND 2E6	999 24 020 9	SCHOTTVERSCHRAUBUNG 3J10		
999 21 080 8	RIEGEL 2G7,2G8	999 22 025 2	GD-E-VERSCHRAUBUNG R1/8" 3B7,3C6,5G5,5H7,		
999 21 082 7	VIS-BAND 9C8				
999 21 082 8	GELENKWELLE 9G3				
999 21 083 0	GELENKLAGER 10D3,10J3, 10J11				
999 21 083 1	GELENKLAGER 10A2,10B7,10C4 10C9,10G3,10G10, 10H4,10H12				
999 21 084 8	ZAHNRIEMEN 5E2,12B3				
999 22 002 5	OELER 3H8				
999 22 014 3	ZYLINDER 3C10				
999 22 038 2	DRUCKREGLER 3J9				

Anderungen vorbehalten



**Adler Erzeugnisse
für die ganze Welt**

**Adler products
for all the world**

**Produits Adler
pour le monde entier**

**Máquinas Adler
en todo el mundo**

