


- 1 - Клемник или разъем
- ⊙ - Контакт модуля РПГ

**Разъем Ш1, Ш2**  
мама со стороны  
пайки



**Демо-файл.**  
**За полной версией**  
**обращайтесь на сайт**  
**[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)**  
**или по эл. почте**  
**[promelectroavtomat@mail.ru](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)**

X1	
A1	~380 V
B1	
C1	
D	
1	стоп
2	стоп+пуск
3	пуск
15	~220 на лев. вращ.
4	вверх
7	вниз
16	индикац. сеть
23	прав+лев вращ.
24	прав. вращ.
A12	Насос
B12	
C12	
A23	Траверса
B23	
C23	

**[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)**

## Пресс ПВГ-8-2-0. Описание работы.

(См. схему электрическую принципиальную)

**Момент 0.** При нажатии кн. SB4 ПУСК на верхнем выводе катушки

Демо-файл.  
За полной версией  
обращайтесь на сайт  
[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)  
или по эл. почте  
[promelectroavtomat@mail.ru](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

Модуль РПГ-010222УЗ (04)  
применяется в прессах ПВГ-8-2-0, ПКП-10, ПКП-16, и др.



Демо-файл.  
За полной версией  
обращайтесь на сайт  
[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)  
или по эл. почте  
[promelectroavtomat@mail.ru](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)

Представитель в г. Самара: ООО "ТЭК" тел. (8462) 41-11-11, факс (8462) 41-11-12, e-mail: [teknika@teknika.ru](mailto:teknika@teknika.ru)



[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)